



230 V/50 Hz, instrukcja montażu tylnego odpływu



E7CI100A



E15CI100A

**Po zainstalowaniu urządzenia należy przekazać niniejszą instrukcję  
odpowiednim osobom, które zajmować się będą jego obsługą.**




## Witamy!

Urządzenia firmy Follett cieszą się zasłużoną renomą ze względu na znakomite parametry pracy, długotrwałą niezawodność i wyjątkowy serwis posprzedażny. W celu zapewnienia niezmiennie wydajnej pracy urządzenia prosimy o poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do zainstalowania urządzenia. W przypadku jakichkolwiek pytań lub konieczności uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt z naszym działem serwisu technicznego pod numerem + 1 877 612-5086 lub +1 610 252-7301.

## Przed przystąpieniem do zainstalowania urządzenia

Po rozpakowaniu i usunięciu wszelkich materiałów opakowaniowych należy sprawdzić, czy urządzenie nie ma ukrytych uszkodzeń transportowych. W przypadku wykrycia uszkodzenia należy bezzwłocznie powiadomić spedytora oraz skontaktować się z firmą Follett Corporation w celu uzyskania pomocy w zakresie złożenia wniosku reklamacyjnego. W razie potrzeby numer seryjny dyspensera można znaleźć po wyjęciu tacy ociekowej ❶ na etykiecie z numerem seryjnym ❷. Kod QR znajduje się po prawej stronie tacy ociekowej ❸. Ten kod umożliwia uzyskanie dostępu do instrukcji obsługi, biuletynów technicznych oraz szkolenia w trybie online w odniesieniu do dyspenserów serii 7 i serii 15.



Sprawdzić w posiadanej dokumentacji, czy otrzymany dyspenser jest zgodny z Państwa zamówieniem. Stosowane przez firmę Follett numery konfiguracji dostarczają informacji o typie otrzymanego dyspensera. Poniżej zamieszczono objaśnienia dotyczące różnych numerów modeli urządzenia.

| <b>E</b>                     | <b>7</b>                                     | <b>CI</b>           | <b>100</b>                       | <b>A</b>               |
|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>Zasilanie elektryczne</b> | <b>Pojemność zbiornika dyspensera</b>        | <b>Konfiguracja</b> | <b>Wydajność wytwornicy lodu</b> | <b>Typ skraplacza</b>  |
| E 230 V/50 Hz                | 7 3,1 kg (7 funtów)<br>15 6,8 kg (15 funtów) | CI Nablatowy        | 45,3 kg (100 funtów)<br>na dobę  | A Chłodzony powietrzem |

## Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przestrzeganie ich podczas montażu, użytkowania lub serwisowania dyspensera lodu firmy Follett.

1. Przed przystąpieniem do serwisowania dyspensera należy zawsze odłączyć zasilanie.
2. Lód jest śliski. Powierzchnie blatów oraz podłóg wokół dyspensera należy utrzymywać w czystości i w stanie wolnym od lodu.
3. Lód jest przeznaczony do spożycia. Należy przestrzegać zalecanych instrukcji dotyczących czyszczenia i odfekowania w celu zachowania czystości uzyskiwanego lodu.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi albo brakiem doświadczenia lub wiedzy, jeśli osoby te nie znajdują się pod nadzorem bądź nie otrzymały stosownych instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem.
5. Urządzenie należy instalować wyłącznie w miejscach, w których jego użytkowanie i konserwacja będą wykonywane jedynie przez przeszkolony personel.
6. Urządzenie nie nadaje się do montażu w miejscu, w którym mogą być używane strumienie wody.

## Szczegóły techniczne

### Wymiary

|                             | E7CI100A             | E15CI100A            |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Szerokość                   | 40 cm (14,50 cala)   | 40 cm (14,50 cala)   |
| Głębokość                   | 56,2 cm (22,12 cala) | 59,7 cm (23,50 cala) |
| Wysokość                    | 44,5 cm (17,50 cala) | 57,2 cm (22,50 cala) |
| Ciężar wysyłkowy urządzenia | 41 kg (90 funtów)    | 45,4 kg (100 funtów) |

## Informacje dotyczące warunków eksploatacji



### UWAGA!

Modele E7CI100A, E7FS100A oraz E15CI100A, E15FS100A są przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Zaprojektowano je do użytku komercyjnego. Firma Follett nie jest w stanie świadczyć usług w miejscu użytkowania urządzenia w przypadku instalacji domowych.

|                        | Wartość maksymalna*       | Wartość minimalna* |
|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Temperatura powietrza† | 38°C (100°F)              | 10°C (50°F)        |
| Temperatura wody       | 32,2°C (90°F)             | 4,5°C (40°F)       |
| Ciśnienie wody         | 483 kPa (70 psi)          | 69 kPa (10 psi)    |
| Wilgotność względna    | 55% w temp. 25,5°C (78°F) |                    |

\* Użytkowanie w temperaturach wykraczających poza podane wartości graniczne jest niedopuszczalne i spowoduje unieważnienie gwarancji.  
† Najlepsze parametry pracy uzyskiwane są w zakresie temperatur od 27°C (80°F) do 10°C (50°F).

## Instalacja wodociągowa

- Przyłącze wody: rurka wciskana 3/8 cala
- Przewód odpływowy zasobnika o średnicy 1/2 cala musi mieć spadek wynoszący 6 mm na każde 30,4 cm długości (1/4 cala na stopę).
- Opcjonalny zestaw akcesoriów spustowych wody (poz. nr 00956375 lub 00981977): rurka o średnicy wewnętrznej 1/2 cala
- Zalecanej jest umiejscowienie zaworu odcinającego dopływ wody w odległości 1,5 m (5 stóp) od dyspensera

# Szczegóły techniczne

## Woda



### **OSTRZEŻENIE!**

- Podłączyć wyłącznie do instalacji wody pitnej.
- Odpływ spustowy musi być zainstalowany z zastosowaniem przerwy powietrznej typu AA, AB lub AD (zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym) lub zgodnie z wymaganiami normy EN 1717.
- Zawartość minerałów w wodzie:
  - TDS: powyżej 5 ppm (mg/l), ale poniżej 400 ppm (mg/l)
  - Twardość: poniżej 200 mg/l (12 gpg)
- Nie zaleca się stosowania wody zmiękczonej
- Stopień ochrony (IP): IPX0 (brak ochrony)

## Odstępy

- 7,62 cm (3 cale) z tyłu i z obu boków dyspensera w celu umożliwienia wykonania podłączenia elektrycznego oraz zapewnienia wentylacji

## Zasilanie elektryczne

- **Seria E:** 230 V, 50 Hz, 1-fazowe, 5 A, prąd maksymalny bezpiecznika 10 A
- Podłączyć do dedykowanego obwodu elektrycznego, zabezpieczonego bezpiecznikiem lub wyłącznikiem 10 A.
- Urządzenie musi być uziemione — wymagane jest podłączenie do gniazda z uziemieniem. Nie usuwać uziemienia.
- Instrukcje dotyczące wymiany przewodu zasilającego z wtykiem typu IEC 60320-C13 — Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, należy go zastąpić specjalnym przewodem lub zestawem dostępnym u producenta lub u przedstawiciela jego sieci serwisowej.

## Układ chłodniczy



### **OSTRZEŻENIE!**

*Uważać, aby nie uszkodzić instalacji chłodniczej urządzenia. Czynnik chłodniczy może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzić dyspenser.*

- Czynnik chłodniczy R134a — 204 gramy (7,2 uncji)


## Ciepło odprowadzane

- 498 W (1700 BTU/h)

## Szczegóły techniczne (ciąg dalszy)


### Szczegółowy rysunek serii E7

#### Modele nablátowe



### Szczegółowy rysunek serii E15

#### Modele nablátowe



# Montaż



## UWAGA!

Przed przystąpieniem do wykonywania obsługi serwisowej lub konserwacji technik powinien dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Z wyjątkiem rutynowego czyszczenia i dezynfekcji, obsługę serwisową i konserwację urządzenia powinni wykonywać wyłącznie wykwalifikowani technicy.

## Montaż na blacie

Model nablutowy serii E7 został zaprojektowany do montażu na blacie pod standardowo zamontowanymi szafkami. Nie dotyczy to modeli serii E15.


1. Niezbędne jest zachowanie odstępu co najmniej 7,62 cm (3 cale) z tyłu i z obu boków dyspensera w celu umożliwienia wykonania podłączenia elektrycznego oraz zapewnienia wentylacji (**Rys. 1**).
2. Zaplanować wstępnie podłączenie instalacji elektrycznej i wodnej.
  - Instalacja elektryczna: 230 V, jednofazowa. Dyspenser jest wyposażony w przewód zasilający o długości 2,4 m (8 stóp) z opcjonalną wtyczką CEE 7/7, AS 3112 lub BS 1363.
  - Instalacja wodna: podłączyć linię zasilającą (z zaworem odcinającym) do przyłącza 3/8 cala dyspensera.

## UWAGA!


W przypadku montażu opcjonalnego zestawu spustowego tacy ociekowej lub opcjonalnych nóżek, należy najpierw wykonać te czynności. Patrz instrukcja dołączona do zestawu spustowego tacy ociekowej lub wskazówki dotyczące montażu nóżek podane w dalszej części.

3. Podłączyć zasilanie wodą (**Rys. 2.1**).
4. Wykonać podłączenie do przewodu odpływowego o średnicy wewnętrznej 1/2 cala (**Rys. 2.2**) (przyłącze karbowane znajduje się w zestawie) i poprowadzić przewód odpływowy do odpływu zapewnionego przez klienta. Przewód odpływowy musi mieć spadek wynoszący 6 mm na każde 30,4 cm długości (1/4 cala na stopę).
5. Zamontować zacisk rurki spustowej zasobnika (**Rys. 2.3**). Zacisk można zamontować na zewnątrz lub wewnątrz.
6. Podłączyć zasilanie elektryczne.
7. Zdezynfekować dyspenser przed przystąpieniem do jego użytkowania.

Rys. 1



Rys. 2



## Montaż (ciąg dalszy)

### Montaż opcjonalnych nóg




#### **UWAGA!**

*Zachować ostrożność przy przechylaniu dyspensera podczas montażu nóg. Urządzenia nie wolno kłaść na tylnej ścianie ani na boku. NIE WOLNO PRZEKRACZAĆ kąta 30°. Przechylenie pod kątem większym niż 30° może spowodować wadliwe działanie sprężarki.*

1. W przypadku montażu opcjonalnych 4-calowych nóg (poz. nr 00956300) należy w celu ułatwienia ich montażu umieścić pod dyspenserem wspornik o wysokości 12,7 cm (5 cali).
2. Wyjąć z podstawy dyspensera cztery plastikowe zatyczki zabezpieczające gwint.
3. Wkręcić wszystkie nóżki w podstawę (**Rys. 3**).

**Rys. 3**



## Tryb konserwacji/czyszczenia

### Tryb czyszczenia (funkcja dozowania wyłączona) — używać w przypadku czyszczenia powierzchni

Przejęcie do trybu czyszczenia powoduje wyłączenie interfejsu użytkownika i umożliwia przeprowadzenie czyszczenia zewnętrznych powierzchni dyspensera bez przypadkowego włączenia dozowania lodu.

1. Aby przejść do trybu czyszczenia, należy nacisnąć i natychmiast zwolnić przełącznik konserwacji/czyszczenia (**Rys. 4.1**), tak aby na ekranie interfejsu użytkownika pojawiła się wyłącznie informacja „ICE” (LÓD) (**Rys. 4.2**).
2. Aby wyjść z trybu czyszczenia, należy nacisnąć i natychmiast zwolnić przycisk przełącznika konserwacji/czyszczenia, tak aby na ekranie interfejsu użytkownika pojawiła się również ikona lodu.


### Tryb konserwacji (wszystkie operacje wyłączone) — używać w przypadku czyszczenia wytwornicy lodu

Przejęcie do trybu konserwacji powoduje wyłączenie wszystkich operacji i umożliwia bezpieczne oczyszczenie i/lub zdezynfekowanie wytwornicy lodu i dyspensera.

1. Aby wejść do trybu konserwacji, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przełącznika konserwacji/czyszczenia (**Rys. 4.3**), aż do pojawienia się symbolu  na ekranie interfejsu użytkownika (**Rys. 4.4**).
2. Aby wyjść z trybu konserwacji, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przełącznika konserwacji/czyszczenia dotąd, aż symbol  zniknie z ekranu interfejsu użytkownika.

**Uwaga:** Wejście i wyjście z trybu konserwacji spowoduje skasowanie przypomnienia o przeprowadzaniu co sześć miesięcy okresowej konserwacji urządzenia.

Rys. 4



## Uzyskiwanie dostępu do wewnętrznych podzespołów




### UWAGA!

*Z wyjątkiem rutynowego czyszczenia i dezynfekcji, obsługę serwisową i konserwację urządzenia powinni wykonywać wyłącznie wykwalifikowani technicy.*

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk przełącznika konserwacji/czyszczenia (**Rys. 4.1**), aż do pojawienia się symbolu  na ekranie interfejsu użytkownika (**Rys. 4.2**).
2. Wymontować (odkręcić) chromowaną zrzutnię lodu (**Rys. 5.1**).
3. Wyjąć tacę ociekową (**Rys. 5.2**).
4. Wykręcić dwie śruby (**Rys. 5.3**) z przedniego panelu (za tacą ociekową).
5. Zdjąć i odstawić na bok przedni panel (**Rys. 5.4**) — nie odłączać wtyku znajdującego się z tyłu ekranu interfejsu użytkownika.

Rys. 5



## Procedura czyszczenia i dezynfekcji

Czyszczenie i dezynfekcję należy przeprowadzać co najmniej raz na 6 miesięcy (lub częściej, jeśli jest to uwarunkowane jakością lokalnej wody).



### **OSTRZEŻENIE!**

- *Przed przystąpieniem do serwisowania lub czyszczenia wytwornicy lodu należy włączyć tryb konserwacji dyspensera.*
- *Podczas używania środka czyszczącego SafeCLEAN Plus™ należy w celu ochrony osobistej nosić gumowe rękawice i okulary ochronne (i/lub osłonę twarzy).*
- *Nie wolno używać wybielacza chlorowego ani żadnego innego środka chlorowego, gdyż spowoduje on uszkodzenie wytwornicy lodu.*


### **Wymagane materiały**

- **Modele serii E7:** Postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu środka czyszczącego SafeCLEAN Plus, aby sporządzić 3,8 litra (1 galon) roztworu środka czyszczącego SafeCLEAN Plus firmy Follet. Użyć wody o temperaturze 38°C (100°F).
- **Modele serii E15:** Postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu środka czyszczącego SafeCLEAN Plus, aby sporządzić 22,7 litra (6 galonów) roztworu środka czyszczącego SafeCLEAN Plus firmy Follet. Użyć wody o temperaturze 38°C (100°F).
- Lejek, wiadro, woda pitna o temperaturze 38°C (100°F).

### **Wytwornica lodu i dyspenser**


1. Usunąć cały lód z dyspensera.
2. W celu przejścia do trybu konserwacji nacisnąć i przytrzymać przycisk przełącznika konserwacji/ czyszczenia, aż do pojawienia się symbolu  na ekranie interfejsu użytkownika.
3. Wymontować (odkręcić) chromowaną zrzutnię lodu (**Rys. 6.1**).
4. Wyjąć tacę ociekową (**Rys. 6.2**).
5. Wykręcić (2) śruby znajdujące się za tacą ociekową (**Rys. 6.3**).
6. Zdjąć przedni panel i umieścić go na lub obok urządzenia (**Rys. 6.4**).
7. Wyjąć zatyczkę z końcówki rurki spustowej zbiornika na wodę (**Rys. 6.5**) i opuścić rurkę w celu spuszczenia wody do wiadra. Po opróżnieniu urządzenia z wody umieścić zatyczkę w rurce spustowej.
8. Zamocować rurkę w uchwycie.
9. Wykręcić korek z pokrywy zasobnika (**Rys. 6.6**).
10. Wkręcić korek pokrywy zasobnika w otwór zrzutni lodu w zasobniku (**Rys. 6.7**).

Rys. 6



11. Zlokalizować zacisk rurki spustowej zasobnika (**Rys. 7**) i zacisnąć (zamknąć) go.
12. Wlać roztwór czyszczący do otworu wlewowego w pokrywie zasobnika, tak aby poziom roztworu sięgał *i pozostawał równy* z szyjką otworu wlewowego. (Ze względu na to, że roztwór czyszczący przedostaje się do wewnętrznych elementów w wyniku jego przelewania się do węża do transportu lodu, konieczne jest dolewanie roztworu czyszczącego dotąd, aż jego poziom będzie pozostawał równy z szyjką otworu wlewowego).
13. Pozostawić roztwór w urządzeniu na 15 minut.
14. W trakcie trwania procesu czyszczenia maszyny zdjąć pokrywę dyspensera i zdemontować prawy boczny panel w celu uzyskania dostępu i oczyszczenia skraplacza chłodzonego powietrzem.
15. Zanurzyć zrzutnię lodu na 2 minuty w pozostałej części roztworu. Wypłukać czystą wodą pitną.
16. Układ odpływowy: (1) zwolnić (otworzyć) zacisk rurki spustowej zasobnika i (2) opuścić rurkę spustową zbiornika na wodę do wiadra.
17. Zamocować zatkaną rurkę spustową zbiornika na wodę w uchwycie i zacisnąć (zamknąć) zacisk rurki spustowej zasobnika.
18. Dwukrotnie napełnić urządzenie wodą pitną, opróżniając je każdorazowo. Zamocować rurkę spustową zbiornika na wodę i zwolnić (otworzyć) zacisk rurki spustowej zasobnika.
19. Umieścić wiadro pod zrzutnią i wykręcić korek. **Uwaga:** Pewna ilość roztworu czyszczącego pozostanie w układzie i wypłynie po odkręceniu korka. Ponownie umieścić korek na otworze wlewowym w pokrywie zasobnika.
20. Zamontować przedni panel, zrzutnię lodu i tacę ociekową.
21. Nacisnąć i przytrzymać przycisk przełącznika konserwacji/czyszczenia, aby wyjść z trybu konserwacji.

**Rys. 7**



## Procedura czyszczenia i dezynfekcji (ciąg dalszy)

### Interfejs użytkownika i zewnętrzna powierzchnia obudowy

1. Nacisnąć i zwolnić przycisk przełącznika konserwacji/czyszczenia, tak aby na ekranie interfejsu użytkownika pojawiła się wyłącznie informacja „ICE” (LÓD) w celu przejścia do trybu czyszczenia (i wyłączenia trybu dozowania).
2. Elementy plastikowe, łącznie z interfejsem użytkownika, można czyścić przy użyciu nieściernego środka do czyszczenia szkła. Panele ze stali nierdzewnej należy czyścić przy użyciu środka do czyszczenia stali nierdzewnej.
3. Nacisnąć i zwolnić przycisk przełącznika konserwacji/czyszczenia, aby ponownie przełączyć urządzenie do trybu pracy.

### Opis wskaźnika LED



Wskaźnik LED znajduje się za przednim panelem.

Rys. 8




| Nazwa diody LED                         | Kolor diody LED | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clean (Czyszczenie)                     | Zielony         | Dyspenser znajduje się w trybie czyszczenia. Dyspenser jest wyłączony, aby umożliwić czyszczenie przedniego panelu.                                                                                                                                                                        |
| —                                       | N/A             | Nie używane.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PM                                      | Czerwony        | Wymagane jest wykonanie przeprowadzanej co sześć miesięcy konserwacji okresowej.                                                                                                                                                                                                           |
| Drip tray (Taca ociekowa)               | Czerwony        | Taca ociekowa jest pełna.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Water leak (Wyciek wody)                | Czerwony        | Wewnętrzny wyciek w dyspenserze.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| High amps (Wysoki pobór prądu)          | Czerwony        | Prąd pobierany przez motoreduktor przenośnika śrubowego przekroczył 0,55 A. Zapalają się diody LED High amps (Wysoki pobór prądu) oraz Time delay (Zwłoka czasowa), maszyna wyłącza się na jedną godzinę. Po upływie tego czasu diody LED gasną i maszyna powraca do normalnego działania. |
| Service (Serwis)                        | Czerwony        | Wykonywana po upływie 8000 godzin kontrola panewki łożyska (zatelefonować do działu serwisu technicznego firmy Follett pod numer (877) 612-5086 lub +1 (610) 252-7301).                                                                                                                    |
| Maintenance (Konserwacja)               | Żółty           | Przejdź do trybu konserwacji, naciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk przełącznika konserwacji/czyszczenia. Urządzenie nie będzie wytwarzało ani dozowało lodu.                                                                                                                 |
| Low water (Niski poziom wody)           | Żółty           | Niedostateczny dopływ wody do urządzenia lub podczas uruchamiania urządzenia nie zaświeciła się dioda LED „Low bin” (Niski poziom lodu w zasobniku).                                                                                                                                       |
| Time delay (Zwłoka czasowa)             | Żółty           | Produkcja lodu nie zostanie wznowiona przez co najmniej 15 minut po napełnieniu zasobnika i wydaniu minimalnej ilości lodu.                                                                                                                                                                |
| Sleep cycle (Cykl uśpienia)             | Zielony         | Po napełnieniu zasobnika i trwającej 10 minut przerwie w używaniu, urządzenie przechodzi do trybu gotowości i nie będzie produkowało lodu: modele serii E7: przez okres 12 godzin, modele serii E15: przez okres 4 godzin lub do chwili wydania lodu.                                      |
| Making ice (Wytwarzanie lodu)           | Zielony         | Motoreduktor, sprężarka i silnik wentylatora są podłączone do zasilania.                                                                                                                                                                                                                   |
| Low bin (Niski poziom lodu w zasobniku) | Zielony         | Zamknięte styki mikroprzełącznika poziomu lodu w zasobniku — oczekiwanie na produkcję lodu.                                                                                                                                                                                                |
| Power on (Włączone zasilanie)           | Zielony         | Urządzenie jest podłączone do zasilania.                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Opis informacji wyświetlanych na ekranie interfejsu użytkownika

| Wyświetlacz stanu pracy                                                                                                                                                                                                                                                            | Stan                                                                       | Sposób postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ICE                                                                                                                                                                                              | Normalny tryb pracy                                                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ICE                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tryb czyszczenia                                                           | Nacisnąć i zwolnić przycisk przełącznika konserwacji/czyszczenia, aby usunąć informacje z ekranu interfejsu użytkownika bez przypadkowej aktywacji dozowania lodu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ICE<br>EMPTY DRIP TRAY                                                                                                                                                                                                                                                             | Taca ociekowa pełna                                                        | Opróżnić tacę ociekową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  ICE  PM                                                                                                         | Wymagane wykonanie przeprowadzanej co sześć miesięcy konserwacji okresowej | Postąpić zgodnie z procedurą opisaną poniżej dla trybu konserwacji oraz zapoznać się z odpowiednią sekcją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                   | Tryb konserwacji                                                           | Wejść do trybu konserwacji, naciskając i przytrzymując przycisk przełącznika konserwacji/czyszczenia, aż do pojawienia się symbolu  . Wykonać procedurę czyszczenia i dezynfekcji. Wyjść z trybu konserwacji, naciskając i przytrzymując przycisk przełącznika konserwacji/czyszczenia dotąd, aż symbol  przestanie być wyświetlany. |
|  ICE                                                                                                         | Serwis — wykonywana po upływie 8000 godzin kontrola ułożyskowania.         | Zatelefonować do działu serwisu technicznego firmy Follett pod numer (877) 612-5086 lub +1 (610) 252-7301. Migający symbol klucza maszynowego informuje o konieczności przeprowadzenia wykonywanej po upływie 8000 godzin kontroli łożyska ślizgowego.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  ICE                      | High amps (Wysoki pobór prądu)                                             | Skontaktować się z działem serwisu technicznego firmy Follett, telefonując pod numer (877) 612-5086 lub +1 (610) 252-7301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  ICE  <br>CHECK FOR LEAKS | Wewnętrzny wyciek w dyspenserze                                            | Zlokalizować i naprawić wyciek — nacisnąć przycisk resetowania na płycie sterującej. Skontaktować się z firmą Follett w przypadku stwierdzenia wycieku z wytwornicy lodu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                 | Tryb uśpienia                                                              | Nacisnąć dowolny przycisk dozowania, aby przywrócić normalne działanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Schemat elektryczny



#### Rejestracja gwarancji i ocena sprzętu

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Follett. Mamy nadzieję, że nasze urządzenia spełniają i przekraczają Państwa oczekiwania, gdyż naszym celem jest dostarczenie klientom wysoce wartościowych produktów i usług, zasługujących na ich pełne uznanie.

Prosimy zapoznać się z załączoną instrukcją instalacji i obsługi. Istotne jest przeprowadzenie instalacji zgodnie z wymogami producenta, co zapewni działanie urządzenia z maksymalną wydajnością.

Follett LLC nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wtórne, wydatki, koszty podłączania lub odłączania lub jakiegokolwiek straty wynikające z wady urządzenia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową [www.follettice.com/productwarranties](http://www.follettice.com/productwarranties).

Rejestracja gwarancji i ocena urządzenia to istotne czynności, ułatwiające nam utrzymanie aktualnych danych o miejscach instalacji naszych urządzeń i o ich działaniu. Prosimy o zarejestrowanie gwarancji na nabyte urządzenie firmy Follett na naszej witrynie [www.follettice.com/support](http://www.follettice.com/support), gdzie należy wybrać Warranty Registration (Rejestracja gwarancji) i Equipment Evaluation (Ocena urządzenia). Jest to łatwe i nieskomplikowane, prosimy o znalezienie na to paru minut jeszcze dzisiaj. Na formularzu jest również miejsce na przekazanie nam komentarzy i informacji zwrotnych. Proszę podzielić się z nami swoimi wrażeniami, abyśmy mogli wykorzystać je w naszych ciągłych dążeniach do usprawnień.

Jesteśmy dumni z naszych znakomitych urządzeń i staramy się usilnie wspierać je znakomitą obsługą klienta i wsparciem technicznym. Chcielibyśmy wiedzieć, w jaki jeszcze sposób moglibyśmy Państwu pomóc. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.

SafeCLEAN Plus jest znakiem towarowym firmy Follett LLC.  
Chewblet i Follett są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Follett LLC, zarejestrowanymi w USA.



801 Church Lane • Easton, PA 18040, USA  
Bezpłatny numer tel.: +1 877 612-5086 •  
+1 610 252-7301  
[www.follettice.com](http://www.follettice.com)

Follett Europe Polska Sp. z o.o.  
Mokry Dwór 26 c • 83-021 Wiślina, Polska  
+48 58 785-6140 • Faks +48 58 785-6159  
[www.folletteurope.com](http://www.folletteurope.com)



© Follett LLC 3/18