FOLLETT®
Innovative solutions, inspired by ice

Chewblet® Buz Makineli 7 ve 15 Serisi Buz ve Su Sebili

CI100A, FS100A, UC100A, UD100A

Kurulum Rehberi
115 V, 230 V, 220 V
Ünitenizin Kullanım ve Bakım kılavuzu için lütfen
https://www.follettice.com/technicaldocuments adresini ziyaret edin.



Follett'e Hoş geldiniz

Follett ekipmanları, mükemmel performans, uzun süre güvenilirlik ve üstün satış sonrası desteği ile hak edilmiş bir üne sahiptir. Bu ekipmanın aynı hizmet derecesini sağladığından emin olmak için, kurulumunuza başlamadan önce bu rehberi dikkatlice gözden geçirin.

Teknik desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen Teknik Servis ekibimizi (877) 612-5086 veya (610) 252-7301 numaralarından arayın.

Teknik Servis ile iletişime geçtiğinizde lütfen model numaranızı, seri numaranızı ve yaşadığınız sorunun tam ve detaylı bir açıklamasını belirtin.

Başlarken

Tüm paket içeriğini kutudan çıkardıktan sonra, ekipmanı gizlenmiş gönderi hasarına karşı inceleyin. Tüm nakliye teslimat sonrasında incelenmelidir. Görünür hasar belirtileri varsa, lütfen teslimatı reddedin veya teslimat makbuzunuzu "hasarlı" olarak işaretleyin. Böyle bir durumda Follett Müşteri Hizmetleri 48 saat içinde bilgilendirilmelidir. Navlun alacağı sürecini başlatabilmemiz için lütfen mümkün olan her noktada orijinal ambalaj ile hasarın detaylı fotoğraflarını ekleyin.

801 Church Lane • Easton, PA 18040, ABD
Ücretsiz (877) 612-5086 • +1 (610) 252-7301
www.follettice.com

Kurulum ve Bakım Videoları:
www.follettice.com/servicevideolibrary


01234673R00

İKAZ!

- Kutudan çıkarma veya kurulum esnasında üniteyi 30°'den fazla yatırmayın.
- Sebilin depo bölgesi mekanik ve hareketli parçalar içerir. Ellerinizi ve kollarınızı her zaman için bu bölgeden uzak tutun. Bu bölgeye erişilmesi gerektiğinde, öncelikle üniteye giden gücün bağlantısı kesilmelidir.
- Bu cihaz bir su jetinin kullanılabileceği alanlarda kurulum için uygun değildir.
- Bu cihaz bir su jeti ile temizlenmemelidir.
- Kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Follett, buz makinesi su giriş hattına bir Follett su filtre sistemi takılmasını tavsiye etmektedir (standart kapasite no 00130229, yüksek kapasite no 00978957, karbonsuz yüksek kapasite no 01050442).
- Kullanımdan önce bu kılavuzda yer alan talimatlara uygun şekilde sebili temizleyin.
- Hava girişi veya çıkışını kapatmayın.
- Bu cihaz, yetkili bir kişi tarafından uygulama prensiplerine uygun şekilde kalıcı olarak bağlanmalıdır.
- Yetkili kişi, sabit kablajın dahil olduğu kolayca erişilebilen bir bağlantı kesme cihazı sağlamalıdır.
- Şebeke kablosu hasarlıysa, tehlikeye yol açmaması için üretici, bakım sorumlusu ya da aynı düzeyde yetkili kişilerce değiştirilmelidir.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar, azalmış fiziksel, duyumsal veya zihinsel kabiliyetleri olan veya bu cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin gözetim ve talimatları almış ve içerdiği tehlikeleri anlamış deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için, çocuklar gözetim altında olmalıdır.
- Bu cihaz ticari kullanım için tasarlanmıştır.
- UYARI! Cihazın dengesizliğinden kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için, cihaz talimatlar doğrultusunda sabitlenmelidir.
- Dış mekan ve açık alan kurulumları garanti kapsamında değildir.
- Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bakımdan önce güç bağlantısını kesin.
- Yalnızca içme suyu kaynağına bağlayın.
- Buz kaygandır. Sebil etrafındaki tezgahları ve zeminleri temiz ve buzsuz bir durumda tutun.
- Buz gıdadır. Verilen buzun temizliğini korumak için tavsiye edilen temizleme talimatlarını takip edin.

Başlamadan Önce

Gerektiğinde, sebilinizin seri numarası damlama tepsisini ❶ çıkartıp seri numarası etiketinin ❷ yeri tespit edilerek bulunabilir. Damlama tepsisinin ❸ sağ tarafında bir QR Kod bulunmaktadır. Bu kod, 7 Serisi ve 15 Serisi sebiller ile ilgili kılavuzlara, teknik bültenlere ve çevrimiçi eğitimlere erişmenizi sağlar.



Teknik Özellikler

Boyutlar

	Genişlik	Derinlik	Yükseklik	Ünite Gönderim Ağırlığı
7CI100A	14,50 inç (40 cm)	22,12 inç (56,2 cm)	17,50 inç (44,5 cm)	90 lb (41 kg)
7FS100A	14,50 inç (40 cm)	22,12 inç (56,2 cm)	41,88 inç (106,4 cm)	120 lb (54 kg)
15CI100A	14,50 inç (40 cm)	23,50 inç (59,7 cm)	22,50 inç (57,2 cm)	100 lb (45 kg)
15FS100A	14,50 inç (40 cm)	23,50 inç (59,7 cm)	46,75 inç (118,7 cm)	130 lb (60 kg)
7UC100A	14,55 inç (37 cm)	22,05 inç (56 cm)	33,50 inç (85,1 cm)	100 lb (45 kg)
7UD100A	14,55 inç (37 cm)	22,05 inç (56 cm)	31,50 inç (80 cm)	100 lb (45 kg)

Ortam Bilgileri

İKAZ!

7 ve 15 Serisi sadece iç mekan kullanımı içindir. Ticari kullanım için tasarlanmıştır. Follett, ev kurulumları için ev içi hizmetleri sağlamamaktadır.

	Maksimum*	Minimum*
Hava Sıcaklığı†	100 °F (38 °C)	50 °F (10 °C)
Su Sıcaklığı	90 °F (32,2 °C)	40 °F (4,5 °C)
Su Basıncı	70 psi (483 kpa)	10 psi (69 kpa)
Bağıl Nem	78 °F'de %55 (25,5 °C)	

* Bu sınırlamaların dışında kullanım hatalıdır ve garantiyi geçersiz kılar.
† En iyi performansa 80 °F (27 °C) ila 50 °F (10 °C) arasında ulaşılır.

Tesisat

- Su Girişi: 1/4 inç MPT
- Opsiyonel Tahliye Aksesuar Kiti (ürün no 00956375 veya 00981977): 1/2" iç çaplı boru
- Sebilin 5 ft (1,5 m) etrafında su kesici tavsiye edilir

Su

UYARI!

Yalnızca içme suyu kaynağına bağlayın.

- Su Mineral İçeriği:
  - TDS: 5 ppm'den (mg/l) daha fazla ancak 400 ppm'den (mg/l) daha az
  - Sertlik: 200 mg/l'den (12 gpg) daha az
- Yumuşak su ile kullanılması tavsiye edilmemektedir
- Ingress Protection (IP) sınıfı: IPX0 (korumalı değil)

Açıklıklar

- CI/FS Modelleri: Sebilin arkası ve her iki tarafında elektrik bağlantısı ve havalandırma için 3 inç (7,6 cm)
- UD/UC Modelleri: Sebilin arkasında elektrik ve opsiyonel tahliye bağlantısı için 3 inç (7,6 cm). Sebilin önünde havalandırma için 6 inç (153 mm).

Elektrik

115 V

- 115 V, 60 Hz, 1 faz, 5A, maksimum sigorta 15A
- Özel tahsis edilmiş 15A devreye, sigortaya veya kesiciye bağlayın
- Topraklanmalıdır, 3 uçlu fiş gereklidir. Topraklamayı çıkarmayın.

230 V ve 220 V

- 230 V, 50 Hz, 1 faz, 5,5A veya 220 V, 60 Hz, 1 faz, 5,5A
- Özel tahsis edilmiş bir devreye bağlayın
- Ekipmanın topraklanması gerekmektedir
- Buz makinesi için kablo temin edilmiştir
- Kablo değiştirme talimatları, IEC 60320-C13 tipi bağlantı. Şebeke kablosu hasarlıysa, üreticide veya bakım sorumlusunda bulunan özel kablo ya da düzenek ile değiştirilmelidir.

Soğutma

UYARI!

Soğutma devresine hasar vermeyin. Soğutucu, fiziksel yaralanmalara ve/veya sebilin hasar görmesine sebep olabilir.


- Soğutucu
  - 115 V: R134a – 5,0 ons (142 gram)
  - 230 V/220V: R134a – 7,2 ons (204 gram)

Isı Atımı


- 1700 BTU/sa (498 W)

7 Serisi Detaylı Çizimi - CI ve FS Modelleri

Set üstü modeller





Serbest modeller




15 Serisi Detaylı Çizimi - CI ve FS Modelleri


Set üstü modeller










Serbest modeller








7 Serisi Detaylı Çizimi - UC ve UD Modelleri




ÖN GÖRÜNÜM



YAN GÖRÜNÜM

Boyut	7UC100A	7UD100A (ADA)
A	33,50 inç (85,1 cm)	31,50 inç (80 cm)
B	22,76 inç (57,8 cm)	20,76 inç (52,7 cm)
C	22,69 inç (57,6 cm)	20,69 inç (52,6 cm)



ARKA GÖRÜNÜM

Kurulum


İKAZ!

Teknisyen bu bakım kılavuzunu tamamen okuyana kadar hiçbir tamir ve bakım yapılmamalıdır. Rutin temizleme ve sterilizasyon haricinde, sadece nitelikli teknisyenler bu ekipmanın tamirini ve bakımını yapma girişiminde bulunmalıdır.

Set Üstü Kurulum

7 Serisi set üstü modeli, standart olarak monte edilen dolapların altına sığması için tasarlanmıştır, bu 15 Serisi modeller için geçerli değildir.

Şek. 1




1. Sebilin arkası ve her iki tarafında elektrik bağlantısı ve havalandırma için en az 3 inç'lik (7,6 cm) açıklık olması gerekmektedir **(Şek. 1)**.
2. Elektrik hattı ve su hattını kabaca döşeyin.
   - Su: (Kesici valfli) besleme hattı sebilin 1/4 inç MPT girişine bağlanır.

DİKKAT!

Opsiyonel Damlama Tepsisi Tahliye Kiti veya Ayak Aksesuarı takılıyorsa, devam etmeden önce bu adımları tamamlayın.

Şek. 2



İKAZ!


Ayak kurulumu esnasında sebili yatırırken dikkatli olun. Üniteyi arkasına veya yanına yatırmayın. 30° açıyı GEÇMEYİN. 30° açıdan daha fazla yatırılması kompresör arızasına sebep olabilir.

3. Opsiyonel 4 inç Ayak Aksesuarı (ürün no 00956300) takılıyorsa, montajı kolaylaştırmak için sebilin altına 5 inç'lik (12,7 cm) bir ara parça yerleştirin.
4. Diş koruyucu dört plastik tapayı sebilin altından çıkarın.
5. Her ayağı şasiye vidalayın **(Şek. 3)**.
6. Devam etmeden önce *İçme Suyu Bağlantısını* tamamlayın.

Serbest Kurulum


1. Sebilin arkası ve her iki tarafında elektrik bağlantısı ve havalandırma için en az 3 inç'lik (7,6 cm) açıklık olması gerekmektedir **(Şek. 4)**.
2. Elektrik hattı ve su hattını kabaca döşeyin.
   - Elektrik: 115 V, tek faz, 15A priz gerekmektedir. Sebil, 8 ft (2,4 m) uzunluğunda dahili bir kablo ve fişe sahiptir.
   - Su: (Kesici valfli) besleme hattı sebilin 1/4 inç MPT girişine bağlanır.

Şek. 3



3. Opsiyonel 6 inç Ayak Aksesuarı (ürün no 00956318) takılıyorsa, taban standını yanda duracak şekilde eğin veya yatırın ve her ayağı standa vidalayın **(Şek. 8)**.

Şek. 4




4. Diş koruyucu dört plastik tapayı sebilin altından çıkarın.
5. Temin edilmiş donanımları kullanarak sebili taban standına takın **(Şek. 5)**.

DİKKAT!

Opsiyonel Damlama Tepsisi Tahliye Kiti takılıyorsa, Damlama Tepsisi Tahliye Kiti ile birlikte sağlanan talimatlara bakın.

Şek. 5




6. Devam etmeden önce *İçme Suyu Bağlantısını* tamamlayın.
7. Devrilmeyi önlemek için üniteyi temin edilen braket **(Şek. 7)** ile duvara veya kordon girintisine sabitleyin.

Not: Bağlantı elemanları kurulumu yapan tarafından tedarik edilmelidir.

UYARI!

Devrilmeyi önlemek için, serbest ünite duvara sabitlenmelidir. Bunun yapılmaması fiziksel yaralanmaya veya ünitenin hasar görmesine sebep olabilir.

Şek. 6



Tezgah Altı Kurulum


1. Sebilin istenen konuma sığacağını doğrulamak için ölçüm yapın. Sebilin arkasında elektrik ve opsiyonel tahliye bağlantısı için en az 3 inç'lik (7,6 cm) açıklık olması gerekmektedir.
2. Dolabın içindeki işlenmiş döşemenin dolabın dışındaki zemin ile aynı düzlemde (hizada) olduğundan emin olun **(Şek. 1)**. Dolap zemini işlenmiş döşemeden daha aşağıdaysa, dolap zemini işlenmiş döşemeyle aynı hizaya gelene kadar (uygun malzemeler kullanılarak) takviye edilmelidir. Sebilin doğru çalışması ve bakımı/tamiri için hizalı bir zemin gerekmektedir.
3. Elektrik hattını, su hattını ve opsiyonel Damlama Tepsisi Tahliye Kitini* kabaca döşeyin.

   Not: Sebil, temizleme ve sterilizasyon için Depo Kapağı Temizleme Ağzına **(Şek. 9.6)** erişilmesi adına en az 4 inç (10,16 cm) ileri hareket ettirilebilecek şekilde kurulmalıdır. Kabaca döşeme işlemi esnasında bu ölçümü de göz önünde bulundurun.

   - Su: (Kesici valfli) besleme hattı sebilin 1/4 inç MPT girişine bağlanır.


   * Opsiyonel Damlama Tepsisi Tahliye Kiti (ürün no 00956375), sebilin 15 ft (4,5 m) etrafında bir zemin gideri olması gerektirmektedir. Detaylı kurulum talimatları için, Damlama Tepsisi Tahliye Kiti ile birlikte gönderilen talimatlara bakın.

Şek. 7



4. Köşeli braketi dolabın içine, süpürgelikten 18,15 inç (46,1 cm) mesafeye yerleştirin **(Şek. 2.1).** Braket, sebilin tavsiye edilen dolap boşluk derinliğinden daha ileriye yerleştirilmesini/itilmesini engeller. **Braketi sebile takmayın.**


Şek. 8



İçme Suyu Bağlantısı

1. Su hattını bağlayın. Tavsiye edilen yönlendirme **(Şek. 9)** temizleme ve sterilizasyon prosedürü için suya kolayca erişilmesini sağlar.
2. Opsiyonel dahili su filtresi* takılıyorsa, lütfen devam etmeden önce ***Optional Internal Water Filter Installation*** bölümüne bakın.
   * Eğer sebilinizin dahili su filtresi opsiyonu varsa, sebilin çalışması için su filtresi takılmış *olmalıdır.* Dahili bileşenlere her iki prosedür için de erişilmesi gerektiği için, Follett su filtresinin ilk sterilizasyondan sonra takılmasını tavsiye eder.
3. Güç kaynağını bağlayın.
4. Sebili kullanmadan önce sterilize edin (Bu üniteyle birlikte gönderilen İlk Sterilizasyon Kiti talimatlarına bakın).

Şek. 9




Opsiyonel Dahili Su Filtresi Kurulumu

Eğer sebilinizin dahili su filtresi opsiyonu varsa, sebilin çalışması için su filtresi takılmış *olmalıdır.* Dahili bileşenlere her iki prosedür için de erişilmesi gerektiği için, Follett su filtresinin ilk sterilizasyondan sonra takılmasını tavsiye eder.

1. Opsiyonel dahili su filtresi* takılıyorsa, lütfen devam etmeden önce Accessing Internal Components bölümünde gösterilen adımları tamamlayın.
2. Üst paneli kaldırın ve çıkarın, bir kenara koyun **(Şek. 10.1)**.
3. İki vidayı sökün **(Şek. 10.2)** ve sol taraftaki paneli çıkarın.
4. Filtreyi gösterildiği gibi takın. Tam olarak oturana kadar filtreyi saat yönünde çevirin **(Şek. 10.3**).

Şek. 10



Bakım/Temizleme Modu

Temizleme Modu (Dağıtım Devre Dışı) - Yüzeyi temizlerken kullanın

Cleaning Mode (Temizleme Modu) seçeneğine girildiğinde Kullanıcı Arayüzü devre dışı kalır ve sebilin dışını kazara buz dağıtmadan temizlemenizi sağlar.

1. Cleaning Mode (Temizleme Modu) seçeneğine girmek için kullanıcı arayüzünde sadece "ICE" (BUZ) görüntülenmesi için bakım/temizleme düğmesine **(Şek. 11.1)** basın ve hızlıca bırakın **(Şek. 11.2)**.
2. Cleaning Mode (Temizleme Modu) seçeneğinden çıkmak için kullanıcı arayüzünde buz simgesinin de görüntülenmesi için bakım/temizleme düğmesine basın ve hızlıca bırakın.


Bakım Modu (Tüm İşlemler Devre Dışı) - Buz makinesini temizlerken kullanın

Maintenance Mode (Bakım Modu) seçeneğine girildiğinde tüm işlemler devre dışı kalır ve buz makinesi ile sebili güvenli bir şekilde temizlemenizi ve/veya sterilize etmenizi sağlar.

1. Maintenance Mode (Bakım Modu) seçeneğine girmek için kullanıcı arayüzünde görüntülenene kadar bakım/temizleme düğmesini **(Şek. 11.3)** basılı tutun **(Şek. 11.4)**.
2. Maintenance Mode (Bakım Modu) seçeneğinden çıkmak için kullanıcı arayüzünde görüntülenmeyene kadar bakım/temizleme düğmesini basılı tutun.

Not: Bakım Moduna girilip çıkılması altı aylık periyodik bakım hatırlatıcısını sıfırlayacaktır.

Şek. 11




İç Bileşenlere Erişme

İKAZ!

Rutin temizleme ve sterilizasyon haricinde, sadece nitelikli teknisyenler bu ekipmanın tamirini ve bakımını yapma girişiminde bulunmalıdır.

1. Kullanıcı arayüzünde görüntülenene kadar bakım/temizleme düğmesini **(Şek. 11.1)** basılı tutun **(Şek. 11.2)**.
2. Krom buz dağıtım kanalını (çevirerek) çıkarın **(Şek. 12.1)**.
3. Damlama tepsisini çıkarın **(Şek. 12.2)**.
4. Ön paneldeki (damlama tepsisinin arkasındaki) iki vidayı **(Şek. 12.3)** çıkarın.
5. Ön paneli çıkarın ve bir kenara kaldırın **(Şek. 12.4). Kullanıcı Arayüzünün arkasında yer alan fişin bağlantısını kesmeyin.**

Şek. 12



“Taze Filtrelenmiş Buz ve Suyu” Etkinleştirme

Sebilinizi bir Follett filtresi ile birlikte satın aldıysanız, filtre ekran göstergesi aktivasyonu fabrikada ön ayarlıdır.


Eğer “ikincil piyasa bir filtre” kullanıyorsanız, “Fresh Filtered Ice and Water” (Taze Filtrelenmiş Buz ve Su) ekranının etkinleştirilmesi için bir düzenleme yapılabilir.


1. Accessing Internal Components bölümünde açıklanan şekilde ön paneli çıkarın.
2. Üst paneli çıkarın **(Şek. 13.1)**.
   Not: 15 Serisi sebiller için, sağ taraftaki panel de sökülmelidir.
3. (1) vidayı ve kontrol paneli kutusunun üstünü çıkarın **(Şek. 13.2)**.
4. Sebilin kontrol panelindeki DIP anahtarlarını bulun **(Şek. 14)**. İnce uçlu bir nesne bulun ve “Filter” (Filtre) DIP anahtarını (3 numaralı DIP anahtarı) ON (Açık) konuma getirin.

Altı Aylık Bakım/Filtre Değişim Hatırlatıcısını Devre Dışı Bırakma


1. İnce uçlu bir nesne bulun ve “PM” (Periyodik Bakım) DIP anahtarını (8 numaralı DIP anahtarı) ON (Açık) konuma getirin.

Şek. 13





Şek. 14



Temizleme ve Sterilizasyon Prosedürü

Temizleme ve sterilizasyon en az 6 ayda bir (yerel su koşulları gerektiriyorsa daha sık) yapılmalıdır.

UYARI!

- *Tamirden veya buz makinesini temizlemeden önce sebili Bakım Moduna alın.*
- *Güvenlik için,* SafeCLEAN Plus™ *ile çalışırken lastik eldiven ve koruyucu gözlük (ve/veya yüz koruyucusu) kullanılmalıdır.*
- *Ağartıcı kullanmayın, sebile zarar verecektir.*


Gerekli Malzemeler

- **7 Serisi:** 3 galon (11,4 L) Follett SafeCLEAN Plus solüsyonunu karıştırmak için SafeCLEAN Plus ambalajında yer alan yönergeleri takip edin. 100 °F (38 °C) sıcaklığında su kullanın.
  15 Serisi: 6 galon (22,7 L) Follett SafeCLEAN Plus solüsyonunu karıştırmak için SafeCLEAN Plus ambalajında yer alan yönergeleri takip edin. 100 °F (38 °C) sıcaklığında su kullanın.
- Huni, kova, 100 °F (38 °C) sıcaklıkta içme suyu

Buz Makinesi ve Sebil

1. Ünitedeki tüm buzu çıkartın.
2. Maintenance Mode (Bakım Modu) seçeneğine girmek için kullanıcı arayüzünde görüntülenene kadar bakım/temizleme düğmesini basılı tutun.
3. Krom buz dağıtım kanalını (çevirerek) çıkarın **(Şek. 15.1)**.
4. Damlama tepsisini çıkarın **(Şek. 15.2)**.
5. Damlama tepsisinin arkasında yer alan (2) vidayı çıkarın **(Şek. 15.3)**.
6. Ön paneli ünitenin üstüne veya yanına yerleştirin **(Şek. 15.4)**.
7. Tapa kapağını su deposu tahliye borusunun **(Şek. 15.5)** ucundan çıkarın ve suyun kovaya akması için boruyu aşağı indirin. Sistemdeki su boşaldıktan sonra tapa kapağını su deposu tahliye borusuna tekrar takın.
8. Boruyu tutucuya sabitleyin.
9. Kapağı depo kapağından çıkarın **(Şek. 15.6)**.
10. Depo kapağının kapağını buz boşaltım kanalına takın **(Şek. 15.7)**.

Şek. 15



11. Ağzın boynu hizasına ulaşana *ve orada kalana* kadar, depo kapağı erişim ağzına SafeCLEAN Plus solüsyonu dökün. (Temizleme solüsyonu iç bileşenlere taşma yoluyla buz taşıma borularına ulaştığı için, temizleme solüsyonunu ağzın boynunda kalana kadar eklemek gerekir.)
12. SafeCLEAN Plus solüsyonunu ünite içinde 15 dakikalığına bırakın.
13. Makine temizlenirken, hava soğutmalı kondansöre erişmek ve temizlemek için üst ve sağ panelleri çıkarın.
14. Bu dağıtım kanalını SafeCLEAN Plus solüsyonundan geriye kalanın içine 2 dakikalığına daldırın. Temiz içme suyu ile durulayın.
15. Tahliye borusunu kovaya doğru alçaltarak sistemi boşaltın.
16. Tahliye borusunu tutucuya sabitleyin.
17. İçme suyu ile iki defa doldurup tahliye edin. Tahliye borusunu sabitleyin.
18. Dağıtım kanalının altına bir kova yerleştirin ve kapağı çıkarın. **Not:** Bir miktar SafeCLEAN Plus solüsyonu kalacak ve kapak çıkarıldığında tahliye olacaktır. Kapağı depo kapak ağzına tekrar yerleştirin.
19. Ön paneli, buz dağıtım kanalını ve damlama tepsisini geri takın.
20. Maintenance Mode (Bakım Modu) seçeneğinden çıkmak için bakım/temizleme düğmesini basılı tutun.

Kullanıcı Arayüzü ve Dış Kabin

1. Cleaning Mode (Temizleme Modu) seçeneğine girmek için kullanıcı arayüzünde sadece “ICE” (BUZ) görüntülenmesi için bakım/temizleme düğmesine basın ve bırakın.
2. Kullanıcı arayüzü de dahil olmak üzere plastik parçalar aşındırıcı olmayan cam temizleyici ile temizlenebilir. Paslanmaz çelik panelleri paslanmaz çelik temizleyici ile temizleyin.
3. Üniteyi tekrar hizmete almak için bakım/temizleme düğmesine basın ve bırakın.

LED Gösterge Açıklaması




LED Gösterge ön panelin arkasında yer almaktadır.

Şek. 16




LED Adı	LED Rengi	Açıklama
Temizleme	Yeşil	Sebil Temizleme Modunda. Sebil, ön panelin temizlenmesini sağlamak için devre dışı bırakılmış.
—	Yok	Kullanılmıyor.
Periyodik bakım	Kırmızı	Altı aylık periyodik bakım gereklidir.
Damlama tepsisi	Kırmızı	Damlama tepsisi dolu.
Su sızıntısı	Kırmızı	Sebil içinde sızıntı.
Yüksek amper	Kırmızı	Auger redüktörlü motor 0,55A'yı aştı (230V için 0,33A). Yüksek amper ve Zaman gecikmesi LED'leri yanacak, makine bir saatliğine kapanacak, LED'ler sönecek ve makine normal çalışmaya devam edecektir.
Servis	Kırmızı	8000 saat burç kontrolü (Follett teknik servis ekibini (877) 612-5086 veya +1 (610) 252-7301 numaralarından arayın).
Bakım	Sarı	Bakım/temizleme düğmesine 5 saniye basarak Maintenance Mode (Bakım Modu) seçeneğine girin. Ünite buz yapmayacak ve dağıtmayacaktır.
Düşük su	Sarı	İlk çalıştırmada makineye yetersiz su kaynağı veya alt depo yok LED'i.
Zaman gecikmesi	Sarı	Buz üretimi, tam depoya ulaşıldıktan ve minimum miktarda dağıtım etkinliğinden en az 15 dakika geçtikten sonra devam etmeyecektir.
Uyku döngüsü	Yeşil	Tam depo ve 10 dakika kullanılmadıktan sonra, ünite bekleme moduna girer ve: 7 Serisi'nde: 12 saat geçene kadar, 15 Serisi'nde: 4 saat geçene kadar veya buz dağıtılana kadar buz üretmez.
Buz yapma	Yeşil	Redüktörlü motora, kompresöre ve fan motoruna enerji sağlanmış.
Alt depo	Yeşil	Depo düğmesi buz çağırmaya kapatılmış.
Güç açık	Yeşil	Üniteye güç sağlanıyor.

Kullanıcı Arayüzü Ekranı Açıklaması

Çalışma Ekranı	Durum	Prosedür
	Normal çalışma	—
	Temizleme Modu	Buz ve su dağıtmadan kullanıcı arayüzünü temizlemek için bakım/temizleme düğmesine basın ve bırakın.
	Damlama tepsisi dolu	Damlama tepsisini boşaltın.
	Altı aylık periyodik bakım gereklidir	Bakım Modu prosedürünü takip edin (aşağıda).
	Bakım Modu	Bakım/temizleme düğmesine görüntülenene kadar basarak Maintenance Mode (Bakım Modu) seçeneğine girin. Temizleme ve sterilizasyon prosedürünü tamamlayın. Bakım/temizleme düğmesine görüntülenmeyene kadar basarak Maintenance Mode (Bakım Modu) seçeneğinden çıkın.
	Servis - 8000 saat burç kontrolü	Follett Teknik Servis Ekibini (877) 612-5086 veya +1 (610) 252-7301 numaralarından arayın. Yanıp sönen anahtar 8000 saatlik burç kontrolünün gerektiğini belirtir.
	Sebil içinde sızıntı	Sızıntıyı bulun ve tamir edin - Kontrol panelinde sıfırlama düğmesine basın. Buz yapıcı sızdırıyorsa Follett'e ulaşın.
	Uyku modu	Normal çalışmaya dönmek için iki dağıtım tuşundan birine basın.

Elektrik Devre Tablosu



Muhtelif

Açıklama	Parça No
Su filtresi kartuşu, 5 mikron	00968107
SafeCLEAN Plus, 6'lı kutu	01149954
SafeCLEAN Plus, 24'lü kutu	01149962

Garanti Tescili ve Ekipman Değerlendirmesi

Follett® ekipmanı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Amacımız, arkasında üstün müşteri ve teknik desteği olan yüksek değerli ürün ve hizmetler sunarak tam memnuniyetinizi kazanan yüksek değerli ürün ve hizmetler sağlamaktır.

Lütfen kurulum talimatlarını dikkatlice gözden geçirin. Ekipmanınızın en yüksek verimlilikte çalışması için kurulumun fabrika şartnamelerine uygun şekilde yapılması önemlidir.

Follett LLC, dolaylı hasarlar, masraflar, bağlama veya bağlantı kesme ücretleri veya makineden kaynaklanan herhangi bir arıza sebebiyle yaşanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır.
Tüm garanti detayları için, www.follettice.com/productwarranties web sitemizi ziyaret edin.

Ekipmanınızın kaydedilmesi teknik destek için bize ulaştığınızda Follett'in ekipmanınızın servis geçmişini takip etmesine yardımcı olur ve geri bildiriminiz ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmemizi sağlar. Garanti Tescil formunu doldurmak için lütfen www.follettice.com/support adresini ziyaret edin.

Sorunuz olursa, lütfen Follett'in teknik destek ekibine (877) 612-5086 veya (610) 252-7301 numaralarından ulaşın; size yardım etmekten mutluluk duyarız.

SafeCLEAN Plus, Follett LLC'nin ticari markasıdır.
Chewblet ve Follett, Follett LLC'nin ABD'de tescil edilmiş olan tescilli ticari markalarıdır.

FOLLETT®
Innovative solutions, inspired by ice

801 Church Lane • Easton, PA 18040, ABD
Ücretsiz (877) 612-5086 • +1 (610) 252-7301
www.follettice.com

Follett Europe Polska Sp. z o.o.
Mokry Dwór 26 c • 83-021 Wiślina, Polonya
+48 (58) 785-6140 • Faks +48 (58) 785-6159
www.folletteurope.com

01234673R00
© Follet LLC 5/18